

# Kugellager

oder: Lernkarussell

Das Kugellager bringt auf einfache Weise mehrere Partnergespräche zu ein und demselben Thema in Gang.

## 1 Einsatzmöglichkeiten

- um in ein Thema einzusteigen
- um ein Thema aufzufächern
- um Erfahrungen, Einstellungen und Kenntnisse zu aktivieren
- um Wissensbestände zu festigen
- um den Ablauf einer Veranstaltung zu reflektieren

## 2 So wird's gemacht

- Bitten Sie die TN, sich je zur Hälfte und einander zugewandt auf einen Innen- und einen Außenkreis zu verteilen.
- Die einander gegenüberstehenden TN tauschen sich über ein vorgegebenes Thema aus.
- Nach ein paar Minuten rücken alle TN links bzw. rechts einen Stuhl weiter, sodass die beiden Kreise wie ein Kugellager gegeneinander laufen. Sie unterhalten sich weiter über das gegebene Thema.

### Variante

Sie können dem Außen- und Innenkreis je unterschiedliche Themen geben, über die dann ein Informationsaustausch stattfindet.

## 3 Didaktisch-methodische Hinweise

Das Kugellager ist eine gute Möglichkeit, zu Beginn von Veranstaltungen das Sichkennenlernen der TN mit einem ersten Einstieg in die Thematik zu verknüpfen. Die Aufforderung könnte lauten: „Sie haben fünf Minuten Zeit. Machen Sie sich mit Ihrem Gegenüber bekannt und tauschen Sie sich über unser Thema aus. Das Bekanntmachen sollte höchstens die Hälfte der fünf Minuten beanspruchen.“

Wichtig ist, dass Sie sich im Vorfeld konkrete Fragen überlegen, um die Methode zielgerichtet anzuwenden. Ihre Zielvorstellungen sollten Sie den TN mitteilen.



### VORTEILE & CHANCEN

- + überwindet Redehemmnisse
- + verknüpft sachliche mit der gruppendynamischen Dimension (z.B. Kennenlernen)
- + alle TN sind aktiv
- + wechselt Perspektiven auf ein Thema

### NACHTEILE & PROBLEME

- zu viel Lärm bei einer großen Gruppe
- instrumentalisiert evtl. das Thema in Small Talks
- schwer, unterschiedliche Gesprächsverläufe synchron zu schalten; evtl. abrupter Abbruch des Gesprächs für einzelne Paare

### LERNZIEL



### NEUN-FELDER-TAFEL



### SOZIALFORM



### LERNPHASE



### MATERIAL & MEDIEN

Arbeitsaufträge

### VERWANDTE

→ A Partnerinterview



15–30 Min



bis 25 TN



AKTIONSFORM



„Statt ‚Wechseln!‘ zu rufen, können Sie vor der Inbetriebnahme des Kugellagers ein Signal einführen, das den Wechsel akustisch anzeigt (z.B. Klang der Triangel).“

#### Literaturhinweise

Dierenbach 2004; Müller 1982;  
Wahl/Wölfing/Rapp/Heger 1995

#### Autor

Ulrich Papenkort